

Hemmer • Kugelbergstraße 30 • A-8112 Gratwein-Straßengel

## Spritzbeton-Penetrometer

### Wichtige Bedienungshinweise

- ① **Display um 180° umschaltbar:**  
**Bei ausgeschaltetem Gerät Taste [MENU] drücken und [ON|OFF].**  
Dieser Vorgang muss bei jedem Einschalten ausgeführt werden. Ansonsten ist die Anzeige in Normalstellung.
- ② **Maximalwert anzeigen:**  
Das Gerät hat 3 Anzeige-Modi, die durch Drücken der Taste [MODE] ausgewählt werden können. Wählen Sie hier die #3 aus.  
#1 Track = laufender Wert  
#2 Peak  $\blacktriangleup$  = Max.-Wert Zugkraft  
#3 Peak  $\blacktriangledown$  = Max.-Wert Druckkraft
- ③ **Anzeigewert löschen:**  
Mit [RESET] löschen Sie den angezeigten Wert.  
Das ist bei jeder Messung zu machen, da ansonsten der Maximalwert in der Anzeige bleibt.

