

Ersatzteilliste Nr. OE 31 40 001 02 3

1	Pumpenstange	31 40 001 308 4	1 x
2	Führungsstopfen	31 40 001 307 4	1 x
3	Manschettenträger	31 40 001 350 4	1 x
4	Gummitopfmanschette	Ø 22 Nr. 3231	1 x
6	Pumpenzylinder	31 40 001 314 4	1 x
7	O-Ring	Ø 22 x 1,5	1 x
8	Ventilkörper + Deckel	R7/32 x 24	1 x
9	Flache Rändelschraube	31 40 001 305 4	1 x
10	Justierventil	31 40 001 306 4	1 x
12	Entlüftungsrohr	31 40 001 317 4	1 x
13	Gehäuse	31 40 001 315 2	1 x
14	Absperrventil (links / rechts)	Typ 90 R1/8 IG/AG	2 x
15	Flachdichtung	16 x 10 x 2,5	2 x
16	Reduzierschraube	31 40 001 304 4	2 x
17	Deckel (ohne Pos. 18/41 – 43)	31 40 001 301 2	1 x
18	O-Ring	Ø 220 x 4	1 x
19	Rohrstutzen	31 40 001 310 4	1 x
20	Topf mit Griffen	31 40 001 300 2	1 x
21	Spannring	Ø 50 x 6	3 x
22	Haken	31 40 001 318 4	3 x
23	Pilzgriff	GN 76-33-M8-D	1 x
24	Entlüftungsstange	31 40 001 309 4	1 x
25	Entlüftungshebellager	31 40 001 311 4	1 x
25a	Gewindestift	M5 x 10 DIN 914	1 x
26	Entlüftungshebel	31 40 001 312 4	1 x
27	Schraube	M 5 x 10 DIN 6912	2 x

Luftgehaltsprüfer 8 Liter

Air entrainment meter 8 liter

Seite/page 13

28	Manometerschutzblech	31 40 001 313 3	1 x
29	Bügelgriff	GN 425 -10-100- CR	1 x
30	O-Ring	Ø 10 x 2	3 x
31	Schraube	M 8 x 20 DIN 912	2 x
32	Druckfeder	VD-252-A-03	1 x
33	Scheibe	31 40 001 322 4	2 x
34	Manometer	Ø 100 – SM	1 x
34 a	Manometerglas	Ø 100	1 x
34 b	Vierkantschlüssel	Plastik	1 x
35	Sicherungsring	8 x 0,8 DIN 471	1 x
36	Flachdichtung	16,5 x 5,50 x 6	1 x
36a	Mutter	31 40 001 320 4	1 x
37	Sechskantschraube	M6 x 25, vernickelt DIN 933	4 x
37a	Unterlegscheibe	Ø 6	4 x
38	O-Ring	Ø 74 x 2,5	1 x
39	Stopfbuchse	31 40 001 303 4	1 x
40	Flachdichtung	16,5 x 4 x 4,5	1 x
41	Schraube	M6 x 10 DIN 912	12 x
42	Verschlusspanner	GN 851-320-T2	3 x
43	Verschlusshaken	31 40 001 302 3	3 x
44	Öse	31 40 001 319 4	3 x
45	Aufsatzring	31 40 001 310 2	1 x
46	O-Ring	Ø 224 x 3,8	1 x
47	Mutter	M8 DIN 936	1 x
47a	Unterlegscheibe	Ø 8	1 x
48	Luftpumpe komplett	Pos. 1-8 + 23	
49	O-Ring	Ø 8 x 2	1 x

Abbildung der Ersatzteile

